



Préambule

Les casing "Dr. Cluster" sont conçus uniquement pour être utilisés dans le cadre de propulseurs de type expérimental et uniquement ceux-ci. Ces kits sont conçus pour être utilisés qu'avec du KSNB.
 Nous nous déchargeons de toutes responsabilités quant à l'utilisation non respectée selon la notice ci-dessous ; ainsi qu'à la préparation et l'utilisation de tous produits par l'utilisateur.
 Les commandes, les livraisons et l'utilisation des kits "Dr. Cluster" sont strictement réservées aux personnes de plus de 18 ans.

NOTICE DE MONTAGE

- Bien lire la notice intégralement avant tout montage -



Matériel nécessaire (non fourni)

- 1 pince à circlips interne
- 1 pince à circlips externe
- Graisse résistante aux hautes températures

 <p>1</p>	<p>Etape 1 Graisser les joints toriques</p>	 <p>2</p>	<p>Etape 2 Monter les joints sur la tuyère et la fermeture</p>
 <p>3</p>	<p>Etape 3 Insérer les pains dans le liner</p>	 <p>4</p>	<p>Etape 4 Positionner la tuyère</p>
 <p>5</p>	<p>Etape 5 Positionner verticalement l'ensemble, tuyère vers le bas</p>	 <p>6</p>	<p>Etape 6 Positionner le casing de façon à ce que la gorge extérieure se situe vers le bas (côté tuyère)</p>
 <p>7</p>	<p>Etape 7 Appuyer fortement pour faire rentrer la tuyère dans le casing</p>	 <p>8</p>	<p>Etape 8 Retourner l'ensemble et placer la rondelle sur la tuyère</p>
 <p>9</p>	<p>Etape 9 Insérer un circlips interne dans la gorge prévue à cet effet**</p>	 <p>10</p>	<p>Etape 10 Retourner le casing et insérer la fermeture en pressant fortement</p>
 <p>11</p>	<p>Etape 11 Insérer le 2^{ème} circlips interne dans la gorge prévue à cet effet**</p>	 <p>12</p>	<p>Etape 12 Insérer le circlips externe dans la gorge externe prévue à cet effet (côté tuyère) **</p>

****! ATTENTION !****

Les circlips ont un bord tranchant et un bord arrondi. Pour le circlips interne, le bord tranchant doit être positionné côté extérieur. Pour le circlips externe, le bord tranchant doit être positionné vers le côté tuyère.

! Veiller à ce que les circlips soient bien insérés !